










Het installeren en starten van de app.

	App: RoboRemoFree Installeren Openen
	Druk op [menu]
	Druk op: [edit ui] Nu kan je knoppen plaatsen.
	Druk op: [add item] Nu kan je "iets" toevoegen





Schuif balk "Snelheid"

	Druk op [Slider] Nu wordt er een schuif balk toegevoegd.
	Deze gaan we maken (druk op de balk)
	Druk op [set id] Vul in [ch0] Dit is de naam voor het signaal rijden.
	Druk op [set min_max] Vul de getallen in zoals hier naast. Dit zijn de getallen die de snelheid bepalen.





Schuif balk "Snelheid"

	Druk op [Slider] Nu wordt er een schuif balk toegevoegd.
	Deze gaan we maken (druk op de balk)
	Druk op [set id] Vul in [lr0] (kleine L en een kleine R) Dit is de naam voor het signaal links rechts.
	Druk op [set min_max] Vul de getallen in zoals hier naast. Dit zijn de getallen die het sturen bepalen.

Levensteken “Hartslag”

	Druk op [heartbeat sender] Nu wordt er een Hartslag toegevoegd.
	Deze gaan we maken (druk op het hart)
	Druk op [set id] Vul in [hb0] (kleine H, kleine B en een Nul) Dit is de naam voor het signaal hartslag
	Druk op [set repeat period (ms)] Vul de getallen in zoals hier naast. Zo snel gaat de hartslag. 500ms. Dit is een hartslag elke halve seconde.

Verbinding auto "groen LED"

	Druk op [led] Nu wordt een lampje toegevoegd.
	Deze gaan we maken (druk op de LED)
	Druk op [set id] Vul in [alive] Dit is de naam voor het signaal verbinding met de auto OK
	Druk op [set on time (ms)] Vul de getallen in zoals hier naast. Binnen deze tijd moet de auto een OK signaal sturen.